

USER GUIDEBOOK



사용설명서










 **BETTER E&I**

 **BETTER LINE**  **BETTER Electronics**  **iris**

LED무드등 알람시계 사용설명서

rev.20240308

*PDF로 보실 때 제품명을 클릭하시면 바로 해당페이지로 연결됩니다.

	1. 양 표정 LED조명 알람시계	3
	2. 핑크마우스 LED알람시계	5
	3. 핑크토끼 LED조명(LED) 알람시계	29
	4. 쿠키캐트 LED조명 알람시계	9
	5. 실리콘토끼 LED조명 알람시계	12
	6. 복숭아 LED조명 알람시계	15
	7. 천사 LED알람시계	18
	8. 노래하는 토끼 알람시계	21
	9. 아기돼지 알람시계	23
	10. 리본토끼 & 왕관오리 알람시계	25
	11. 왕눈이 백라이트 알람시계	27
	12. 머리띠TV LED조명 알람시계	31

모든 제품은 BETTER E&I Co., Ltd. 에서 정식수입유통 제품이며,
대한민국 전기전자, 안전관련 국내법을 준수합니다.

*** 제품 설명서의 일부 또는 전체의 복제 및 유통을 엄히 금지합니다. ***

1. 제품명 : 양 표정 LED조명 알람시계



2. 부속품

시계 1, USB케이블 1개

3. 주요 기능 소개

2개의 알람, 스누즈기능, 5가지 알람음악, 소리인식, 조명, 야간조명 소리제어, 온도계표시, 충전식 배터리내장, 배터리 사용시 절전기능

4. 제품 사용법

● 시간설정

'⊕' 길게 누른후 ⊕⊖버튼으로 설정
(설정상태에서 '시계아이콘' 누르면 시->분-> 완료)

12/24시간 변경

'⊕' 두 번 연속 누름 (순환방식)

● 알람설정

'⌚1', '⌚2' 버튼을 길게 누르고 ⊕⊖ 알람시간 설정
(설정상태에서 '⌚1', '⌚2' 버튼을 누르면 시->분-> 완료)

'⌚1' '⌚2' 두 번 연속 누를시 알람 On/Off

● 알람소리 변경

후면에 '♪' 버튼을 누를때마다 5가지 알람소리 변경가능

● 스누즈기능

알람이 울릴 때 시계를 흔들면 5분후 다시 알람이 울림(화면에 Z이모콘 표시)
상단 버튼을 누를 때 까지 무한기능

● 음량조절

뒷면 ⊕⊖ 버튼으로 5단계음량조절

● 야간조명 작동

시계상단 버튼 누를시 On/Off

라이트가 켜진상태에서 지속적으로 누를시 밝아짐 다시 지속적으로 누를시 어두어짐

● 야간조명 소리제어

시계상단 버튼을 2번 연속 누를시 조명 한번 깜박이며 활성화

소리반응하며 10초동안 조명이 켜짐

해제시, 다시 시계상단 버튼을 2번 연속으로 누르면 해제

● 온도기능

배터리 사용시 시간과 온도 번갈아 표시

(전원인가시 시간과 충전상태 표시)

● 절전기능

전원인가 없이 내장 충전배터리 이용시 일정시간후 조명 및 LED시간표시 꺼짐

(전원인가시 LED시계와 조명 연속으로 ON)

상태에 따른 이모티콘

5. 사용지침

제품 활성화 방법

최초 사용시 제품을 완충전하고 활성화 하십시오.

충전방법 및 배터리 알림

알람시계에는 폴리머 리튬배터리가 내장되어 있습니다.

DC5V-1A, 모바일 전원 또는 컴퓨터 USB를 이용해서 충전해주세요.

알람표시 모드

일정한 조명모드 : 외부USB 전원공급장치, 디스플레이는 밝게 유지됩니다.

에너지 절약모드 : 외부 전원 공급이 없을 때 에너지 절약모드로 들어가고 디스플레이가 꺼지고 제품을 탭하여 제품을 호출할 수 있습니다.

깨어나면 20초후에 디스플레이가 꺼집니다.

제품명 : 양 표정 LED조명 알람시계

소재 : ABS + PC + 실리콘

크기 : 133(L)x44.5(W)x115(H)mm

중량 : 200g

정격전력 : 1W

정격전압 : DC5V

정격전류 : 0.25A

1. 제품명 : 핑크마우스 LED알람시계



2. 부속품

시계 1, USB케이블 1개

3. 주요 기능 소개

2개의 알람, 스누즈기능, 타이머기능, 소리인식, 충전식배터리내장, 배터리사용시 절전기능

4. 제품 사용법

● 시간설정

'⊕' 길게 누른후 ⊕⊖버튼으로 설정
(설정상태에서 '⊙' 누르면 시->분-> 완료)

● 알람 설정확인 및 On/Off

'🔔' 버튼을 누를시 알람1 시간확인(⊕⊖버튼눌러서 On/Off) -> 알람2시간 (⊕⊖버튼눌러서 On/Off) -> 시계로 복귀

● 알람 설정

'🔔' 버튼을 누르면 '알람1' 설정진입

시간설정(⊕⊖ 버튼이용) -> '🔔'버튼 누르면 분설정 (⊕⊖버튼이용)-> '🔔'버튼 누르면 '알람2' 시간설정(⊕⊖버튼이
용)-> '🔔'버튼 누르면 분설정 (⊕⊖버튼이용) ->'🔔'버튼 누르면 설정완료

● 스누즈 기능

알람이 울릴 때 시계 상단 버튼을 누를시 활성화 (화면에 Z이모콘 표시)
상단 버튼을 길게 누를시 해제

● 타이머 기능

시계상단의 버튼을 한번 누르면 시작. 다시 누르면 시계로 복귀
시계상단의 버튼을 누르고 있으면 타이머 시간 설정.

+로 타이머 시간 설정후 시계상단버튼을 눌러서 설정완료

● 절전기능

전원인가 없이 내장 충전배터리 이용시 일정시간후 조명 및 LED시간표시 꺼짐
(전원인가시 LED시계와 조명 연속으로 ON)

+ - 동시에 길게누름 (짧은 beep음이 날시 절전모드 진입)

=>절전시 박수소리 정도의 소리발생시 시계표시

다시 +-동시에 길게 누름 (긴 beep음이 날시 절전모드 해제)

● 전원차단

장기간 방치시 전원을 차단하여 배터리 소모를 방지합니다.

'⏻'+⊕' 동시에 누름.

재부팅시 전원 인가

5. 사용지침

제품 활성화 방법

최초 사용시 제품을 완충전하고 활성화 하십시오.

충전방법 및 배터리 알림

알람시계에는 폴리머 리튬배터리가 내장되어 있습니다.

DC5V-1A, 모바일 전원 또는 컴퓨터 USB를 이용해서 충전해주세요.

알람표시 모드

일정한 조명모드 : 외부USB 전원공급장치, 디스플레이는 밝게 유지됩니다.

에너지 절약모드 : 외부 전원 공급이 없을 때 에너지 절약모드로 들어가고 디스플레이가 꺼지고 제품을 탭하여 제품을 호출할 수 있습니다.

깨어나면 20초후에 디스플레이가 꺼집니다.

제품명 : 핑크마우스 LED알람시계

소재 : ABS + PC

크기 : 90(L)x75(W)x108(H)mm

중량 : 155g

정격전력 : 0.8W

정격전류 : 0.2A

(~22년 제품입니다. 23년이후 제품은 2페이지에서 핑크토끼 SE버전 클릭하십시오.)

1. 제품명 : 핑크토끼 LED조명 알람시계



2. 부속품

시계 1, USB케이블 1개

3. 주요 기능 소개

2개의 알람, 스누즈기능, 소리인식, 조명기능, 조명무음알람, 온도표시, 충전식배터리내장, 배터리사용시 절전기능

4. 제품 사용법

● 시간설정-

⊕ 길게 누른후 ⊕⊖버튼으로 설정

(설정상태에서 ⊕ 누르면 12/24시모드->시->분-> 완료)

● 온도단위변경

뒷면의 ⊕길게 누를시 변경

알람 설정확인

⊖ 버튼을 누를시 '⊖1'시간확인) -> '⊖2'시간 -> 시계복귀

● 알람 설정

⊖을 길게 버튼을 누르면 '⊖1' 설정진입

알람On/Off 설정(⊕⊖버튼이용) -> ⊖버튼 누르면 시간설정 (⊕⊖버튼이용)-> ⊖버튼 누르면 분설정 (⊕⊖버튼이
용)->

⊖버튼 누르면 '⊖2'On/Off 설정(⊕⊖버튼이용)->⊖버튼 누르면 시간설정 (⊕⊖버튼이용)->'알람'버튼 누르면 분설정
(⊕⊖버튼이용) ->⊖버튼 누르면 설정완료

● 스누즈 기능

알람이 울릴 때 버튼을 누를시 활성화 (화면에 Z이모콘 표시)
버튼을 길게 누를시 알람해제

● 조명기능

귀부분 터치시 조명On
떼었다 길게 누르면 밝기 어두어짐, 다시 떼었다 길게 누르면 밝아짐
조명은 30분후 자동으로 꺼집니다.

● 조명무음알람

뒷면의 스위치로 조정

● 절전기능

전원인가 없이 내장 충전배터리 이용시 일정시간후 조명 및 LED시간표시 꺼짐
(전원인가시 LED시계 지속적으로 ON)
=>절전시 박수소리 정도의 소리발생시 시계표시

5. 사용지침

제품 활성화 방법

최초 사용시 제품을 완충전하고 활성화 하십시오.

충전방법 및 배터리 알람

알람시계에는 폴리머 리튬배터리가 내장되어 있습니다.
DC5V-1A, 모바일 전원 또는 컴퓨터 USB를 이용해서 충전해주세요.

알람표시 모드

일정한 조명모드 : 외부USB 전원공급장치, 디스플레이는 밝게 유지됩니다.
에너지 절약모드 : 외부 전원 공급이 없을 때 에너지 절약모드로 들어가고 디스플레이가 꺼지고 제품을 탭하여 제품을 호출할 수 있습니다.
깨어나면 20초후에 디스플레이가 꺼집니다.

제품명 : 핑크토끼 LED조명 알람시계

소재 : ABS + PC

크기 : 107(L)x92.5(W)x138(H)mm

중량 : 231g

정격전압 : DC5V

정격전력 : 0.8W

1. 제품명 : 쿠키캣 LED조명 알람시계



- ⊗ 조명버튼
- ⊕ 알람버튼
- ☰ 알람 ON/OFF
- ⊙ 시계버튼
- ⊕ 조정버튼
- ⊖



2. 부속품

시계 1, USB케이블 1개

3. 주요 기능 소개

알람기능, 스누즈기능, 주변조도반응 디스플레이, 진동반응 디스플레이, 충전식배터리내장, 배터리사용시 절전기능

4. 제품 사용법

● 날짜시간설정

'⊕'버튼을 길게 누른후 깜박이면 ⊕⊖버튼으로 설정

(설정상태에서 '⊕'누를때마다

년->월->일->시(24시모드)->분->완료)

● 날짜 보기

'⊕'버튼을 누르면 3초간 날짜가 보여진다.

● 설정 알람 보기

'⊗'버튼을 누르면 3초간 날짜가 보여진다.

● 알람설정하기

'⊗' 길게 누르고 깜박이면 알람설정 시간-> 분-> 현재시간으로복귀, ⊕⊖버튼을 이용해서 조정

● 알람 On/Off 설정하기

바닥면 슬라이드 버튼을 이용해 On/Off가능

디스플레이에는 '⊗'모양의 아이콘으로 표시

● 스누즈기능

첫알람이 1분간 울린후 꺼짐.

5분후, 두 번째 알람이 2분간 울리고 꺼짐.

다시 5분간 울린후, 세 번째 알람이 3분간 울리고 꺼짐.

직접 바닥면의 알람 슬라이드 버튼을 OFF위치로 한번 이동시 강제종료가능
(OFF로 밀었다 다시 ON으로 변경해도 똑같이 강제종료)

● 조명기능

‘☀’ 버튼 누를시 ‘무드등On(1단계밝기)->2단계밝기->3단계밝기->Off’ 조명은 40초동안 지속됩니다.

● 자동 주변조도 반응 디스플레이 밝기조절기능

주변의 빛 밝기에 따라 디스플레이의 밝기가 자동으로 조절됩니다.

● 절전기능

전원연결이 없이 내장 충전배터리 이용시 30초후 LED시간표시 꺼짐

절전기능중 제품이나 바닥을 ‘툭툭’ 치면 디스플레이 ON (진동센서내장)

(전원연결시 LED시계와 조명 연속으로 ON)

5. 사용지침

제품 활성화 방법

최초 사용시 제품을 완충전하고 활성화 하십시오.

충전방법 및 배터리 알림

알람시계에는 폴리머 리튬배터리가 내장되어 있습니다.

DC5V-1A, 모바일 전원 또는 컴퓨터 USB를 이용해서 충전해주세요.

알람표시 모드

일정한 조명모드 : 외부USB 전원공급장치, 디스플레이는 밝게 유지됩니다.

에너지 절약모드 : 외부 전원 공급이 없을 때 에너지 절약모드로 들어가고 디스플레이가 꺼지고 제품을 탭하여 제품을 호출할 수 있습니다.

깨어나면 30초후에 디스플레이가 꺼집니다.

제품명 : 쿠키캣 LED조명 알람시계

소재 : ABS + PC

크기 : 110(L)x124(W)x92(H)mm

중량 : 248g

충전용량 : 1,500mAh

입력전압 : DC 5V

입력전류 : 1A

Better Line Better E&I Co., Ltd.

1. 제품명 : 실리콘토끼 LED조명 알람시계



2. 부속품

시계 1, USB케이블 1개

3. 주요 기능 소개

2개의 알람, 스누즈기능, 6가지 알람음악, 타이머, 30/60분 타이밍조명, 온도계표시, 수면훈련모드, 저전력표시, 충전식 배터리내장, 배터리사용시 절전기능, 철판부착가능(자석내장)

4. 제품 사용법

● 날짜시간설정

'⊙'버튼을 길게 누른후 ⊕⊖버튼으로 설정

(설정상태에서 '⊙'누를때마다

년->월->일->12/24시->시->분->소리센서작동-> 완료)

● 타이머 기능

'⊖'버튼을 5초동안 누른후 ⊕⊖로 시간설정후 3초후 설정완료

(설정완료된후 '⊖'누르면 현재시각으로 복귀)

● 온도 단위변경

'⊕'버튼을 눌러서 °C/°F 전환

● 디스플레이 변경

'⊕'버튼을 길게 누를 때 마다 DP1, DP2로 변경

DP-1 현재시각만을 보여줌

DP-2 시각-날짜-온도순으로 일정시간 동안 변환함

● 현재 날짜,시간,온도 바로보기

'⊙' 버튼을 짧게 누를 때 마다 날짜-온도-시간-... 순으로 순환변경

● 설정알람보기

'⊕' 누를 때마다 '⌚1'의시간-주중알람예정일(주5~7일)-'⌚2'의시간-주중알람예정일(주5~7일)

● 알람설정하기

'⊕' 길게 누르면 '⌚1'의 On/Off-알람시간설정-주중알람예정일[주5(토,일제외)~7일]-알람벨로디-알람음, '⊕⊖' 버튼을 이용해서 조정

알람이 울리기 10분전에 점등 서서히 밝아지면서 30분후 소등

● 스누즈 기능

알람이 울릴 때 시계를 흔들면 알람을 일시적으로 끄고 스누즈기능으로 변경됩니다.

액정에 스누즈 아이콘이 표시되고 5분후 다시 알람이 울립니다.

3번의 스누즈기능이 가능하며 3번의 알람후 자동종료

● 조명기능

'▽' 버튼을 누를때마다 '30분On->60분->Off'

알람이 울리기 10분전에 점등 서서히 밝아지면서 30분후 소등

● 호흡 조명 모드

조명이 켜진상태에서 약 3-5초간 길게 누르면 호흡조명 효과가 연출

● 온도 표시 범위

섭씨 -20도~ 50도, 화씨 -4도- 122도

● 절전기능

전원연결이없이 내장 충전배터리 이용시 일정시간후 조명 및 LED시간표시 꺼짐
(전원연결시 LED시계와 조명 연속으로 ON)

● 철판에 부착가능

제품 뒷면에 자석이 내장되어 있어서 철판에 부착이 가능합니다.

(사용시 떨어질 위험이 있으니 꼭 잘 붙는 곳에만 확인하시고 주의하여 사용바랍니다.)

5. 사용지침

제품 활성화 방법

최초 사용시 제품을 완충전하고 활성화 하십시오.

충전방법 및 배터리 알림

알람시계에는 폴리머 리튬배터리가 내장되어 있습니다.

DC5V-1A, 모바일 전원 또는 컴퓨터 USB를 이용해서 충전해주세요.

알람표시 모드

일정한 조명모드 : 외부USB 전원공급장치, 디스플레이는 밝게 유지됩니다.

에너지 절약모드 : 외부 전원 공급이 없을 때 에너지 절약모드로 들어가고 디스플레이가 꺼지고 제품을 탭하여 제품을 호출할 수 있습니다.

깨어나면 20초후에 디스플레이가 꺼집니다.

제품명 : 실리콘 토끼 LED조명 알람시계

소재 : ABS + PC + 실리콘

크기 : 175(L)x94(W)x62.5(H)mm

중량 : 215.2g

정격전력 : 0.5W

정격전압 : DC 5V

정격전류 : 0.16A

1. 제품명 : 복숭아 LED조명 알람시계



2. 부속품

시계 1, USB케이블 1개

3. 주요 기능 소개

2개의 알람, 스누즈기능, 6가지 알람음악, 소리반응조명, 온도계표시, 수면훈련모드, 충전식배터리내장, 배터리사용시 절전기능

● 날짜시간설정

'⊙'버튼을 길게 누른후 ⊕⊖버튼으로 설정

(설정상태에서 '⊙'누를때마다

년->월->일->12/24시->시->분->소리센서작동-> 완료)

● 타이머 기능

'⊖'버튼을 5초동안 누른후 ⊕⊖로 시간설정후 3초후 설정완료

(설정완료된후 '⊖'누르면 현재시각으로 복귀)

● 온도 단위변경

'⊕'버튼을 눌러서 °C/°F 전환

● 디스플레이 변경

'⊕'버튼을 길게 누를 때 마다 DP1->DP2 변경

DP-1 현재시각만을 보여줌

DP-2 시각-날짜-온도순으로 일정시간 동안 변환함

● 현재 날짜,시간,온도 바로보기

'⊙' 버튼을 짧게 누를 때 마다 날짜-온도-시간-... 순으로 순환변경된다.

● 설정알람보기

'⊕' 누를 때마다 'Ⓛ1'의시간-주중알람예정일(주5~7일)-'Ⓛ2'의시간-주중알람예정일(주5~7일)

● 알람설정하기

'⊕' 길게 누르면 'Ⓛ1'의 On/Off-알람시간설정-주중알람예정일[주5(토, 일제외)~7일]-알람멜로디-알람음, ⊕⊖버튼을 이용해서 조정

● 수면훈련모드 설정

설정시간이 되면 30분동안 조명이 켜지고 30분후 자동 소등

'Ⓛ' 3초간 누른후 누를 때 마다 'nL(수면훈련) On/off -> 시각설정'

⊕⊖버튼을 이용해서 조정

● 스누즈 기능

알람이 울릴 때 시계를 흔들면 알람을 일시적으로 끄고 스누즈기능으로 변경됩니다.

액정에 스누즈 아이콘이 표시되고 5분후 다시 알람이 울립니다.

3번의 스누즈 기능이 가능하며 3번의 알람후 자동종로됩니다.

● 조명기능

'Ⓛ' 버튼을 누를시 '무드등On->컬러풀조명->Off'

'무드등', 또는 '컬러풀조명'으로 변경시 'LE 30'가 디스플레이 되며, 이는 조명의 지속시간을 의미하고 ⊕⊖버튼을 이용해서 조정, 1분~60분간 가능합니다.

(무드등의 경우 지속시간에서 소등까지 10단계로 밝기가 어두워집니다. ex) LE30 : 3분마다 밝기 줄어듬.)

● 야간 소리반응 조명활성화

18:00-07:00 사이에만 작동하며, '🔊' 버튼을 눌러서 디스플레이에 '🔊' 표시된후 소리에 반응하여 40초동안 조명이 켜집니다.

(단, 전원이 분리 되었을때만 40초 점등이적용됩니다. 전원연결시 연속점등됩니다.)

● 온도 표시 범위

섭씨 -20도~ 50도, 화씨 -4도- 122도

● 절전기능

전원연결이없이 내장 충전배터리 이용시 일정시간후 조명 및 LED시간표시 꺼짐

(전원연결시 LED시계와 조명 연속으로 ON)

5. 사용지침

제품 활성화 방법

최초 사용시 제품을 완충전하고 활성화 하십시오.

충전방법 및 배터리 알림

알람시계에는 폴리머 리튬배터리가 내장되어 있습니다.

DC5V-1A, 모바일 전원 또는 컴퓨터 USB를 이용해서 충전해주세요.

알람표시 모드

일정한 조명모드 : 외부USB 전원공급장치, 디스플레이는 밝게 유지됩니다.

에너지 절약모드 : 외부 전원 공급이 없을 때 에너지 절약모드로 들어가고 디스플레이가 꺼지고 제품을 탭하여 제품을 호출할 수 있습니다.

깨어나면 20초후에 디스플레이가 꺼집니다.

제품명 : 복숭아 LED조명 알람시계

소재 : ABS + PC

크기 : 75(L)x85(W)x86(H)mm

중량 : 164g

정격전력 : 1W

정격전압 : DC5V

정격전류 : 0.16A

1. 제품명 : 천사 LED알람시계



2. 부속품

시계 1, USB케이블 1개

3. 주요 기능 소개

2개의 알람, 스누즈기능, 6가지 알람음악, 타이머, 소리반응조명, 온도계표시, 수면훈련모드, 충전식배터리내장, 배터리 사용시 절전기능

4. 제품 사용법

● 날짜시간 설정

'⊗'버튼을 길게 누른후 ⊕⊖버튼으로 설정

(설정상태에서 '⊗'누를때마다

년->월->일->12/24시->시->분->시계밝기->소리센서작동-> 완료)

● 타이머 기능

'◁'버튼을 길게 누른후 '◁','▷'로 시간설정후 몇초 기다리면 설정완료

(설정완료된후 '◁'누르면 현재시각으로 복귀)

● 온도 단위변경

'▷'버튼을 눌러서 °C/°F 전환

● 디스플레이 변경

'▷'버튼을 길게 누를 때 마다 DP1-DP2-DP1-... 순환변경된다.

DP-1 현재시각만을 보여줌

DP-2 시각-날짜-온도순으로 일정시간 동안 변환함

● 현재 시각, 요일, 온도 바로보기

'⊗'버튼을 짧게 누를 때 마다 요일-온도-시간-요일-... 순으로 순환변경된다.

● 설정알람보기

'⊗' 누를 때마다 '⊗1'의시간-주중알람예정일(주5~7일)-'⊗2'의시간-주중알람예정일(주5~7일)

● 알람설정하기

‘🔔’ 길게 누르면 ‘🔔1’의 On/Off-알람시간설정-주중알람예정일[주5(토, 일제외)~7일]-알람멜로디-알람음, ‘◀’, ‘▶’버튼을 이용해서 조정

● 수면훈련모드 시간확인

‘🕒’ 짧게 누를 때 마다 훈련모드 1,2의 설정시간확인

● 수면훈련모드 설정

설정시간이 되면 45분동안 조명이 켜지고 45분후 자동 소등

‘🕒’ 길게 누른후 누를 때 마다 ‘L1(수면훈련) On/off - 시각설정 -L2 On/Off - 시각설정)

‘◀’, ‘▶’버튼을 이용해서 조정

● 스누즈 기능

알람이 울릴 때 ‘🔔’버튼을 누르면 알람을 일시적으로 끄고 스누즈기능으로 변경됩니다.

액정에 스누즈 아이콘이 표시되면 5분동안 빛나다가 다시 알람이 울립니다.

3번의 스누즈기능이 가능하며 3번의 알람후 자동종료됩니다.

● 조명기능

‘💡’ 버튼을 누를시 On/Off, 조명은 20초동안 지속됩니다.(18:00-07:00 일몰 시간일때만)

‘💡’ 버튼을 길게 누를시 ‘LE 30’가 디스플레이되며, 이는 라이트 지속시간을 의미하고 ‘◀’, ‘▶’버튼을 이용해서 조정, 1분~60분간 가능합니다.

● 야간 소리반응 조명활성화

18:00-07:00, 소리반응 조명이 활성화. (화면에 스피커모양 아이콘이 나타났을 때, ‘💡’버튼으로 On/Off)

야간조명이 20초 동안 소리반응으로 깨어났다가 자동으로 꺼집니다.

● 온도 표시 범위

섭씨 -20도~ 50도, 화씨 -4도- 122도

● 절전기능

전원인가 없이 내장 충전배터리 이용시 일정시간후 조명 및 LED시간표시 꺼짐

(전원인가시 LED시계와 조명 연속으로 ON)

5. 사용지침

제품 활성화 방법

최초 사용시 제품을 완충전하고 활성화 하십시오.

충전방법 및 배터리 알림

알람시계에는 폴리머 리튬배터리가 내장되어 있습니다.

DC5V-1A, 모바일 전원 또는 컴퓨터 USB를 이용해서 충전해주세요.

알람표시 모드

일정한 조명모드 : 외부USB 전원공급장치, 디스플레이는 밝게 유지됩니다.

에너지 절약모드 : 외부 전원 공급이 없을 때 에너지 절약모드로 들어가고 디스플레이가 꺼지고 제품을 탭하여 제품을 호출할 수 있습니다.

깨어나면 20초후에 디스플레이가 꺼집니다.

제품명 : 천사 LED조명 알람시계

소재 : ABS + PC + 실리콘

크기 : 133(L)x44.5(W)x115(H)mm

중량 : 200g

정격전력 : 1W

정격전압 : DC5V

정격전류 : 0.25A

1. 제품명 : 노래하는 토끼 알람시계



2. 부속품

시계 1, USB케이블 1개

3.주요기능 소개

2개의 알람, 조명, 충전식 배터리내장, 외부감지 센서, 절전모드, 스누즈

4.제품 사용법

● 시간설정

‘⌚’ 버튼을 길게 눌러 전체적인 설정을 변경.

패널 표시 순서

연도 > 월 > 일 > 12/24 시간 시스템 > 시간 > 버튼 소리 on/off 설정 > 음성 설정

※음성 설정은 중국어만 지원함으로 b00 설정 후 변경X

각 패널에서 ‘+,-’ 버튼으로 조정

● 날짜 온도 확인

‘⌚’ 버튼을 짧게 눌러 날짜와 온도 패널 확인 가능

● 온도 섭씨/화씨 변경

‘+’ 버튼으로 화씨 섭씨 설정을 변경

● 알람설정

‘⌚’ 버튼을 길게 눌러 ‘+,-’ 버튼으로 알람을 설정.

패널 표시 순서

알람 on/off > 시간 > 날짜

※날짜 1- -5 평일간 / 1- -6 월~토 / 1- -7 주간

● 벨소리 설정

‘🔔’ 버튼으로 벨소리 설정 창으로 이동. ‘+,-’ 버튼으로 설정.

sp(내장벨소리1-5), sd(sd메모리 삽입시 내장 음악선택가능)

패널 표시순서

벨소리 설정 > 볼륨설정(1~5단계)

● 음악 재생

‘🎵’ 버튼을 눌러서 다음 단계로이동 (내장된 음악과 sd메모리음악 재생)

패널 표시 순서

‘🎵’ 버튼을 누르고, ‘+,-’ 버튼을 눌러 선곡(sp:내장음악1-5, sd 메모리삽입시가능) > 볼륨설정 (1~5단계)> 종료

*음악을 계속 청취하려면 '♪'을 음악선곡 또는 볼륨설정후 3초간 누르지 않으시면 음악이 재생되며 시계모드로 됩니다. (화면에 '♪' 표시됨)

- 재생중 조작 (화면에 '♪' 표시됨)

음악 청취중 '+,-' 버튼을 눌러 선곡가능
볼륨조절을 위해서는 '♪' 음악설정 단계부터 가능

볼륨설정까지 했다면 '♪'버튼을 누르지 않고 기다리면 초기화면으로 돌아오며 음악이 계속해서 재생됩니다.'♪'버튼을 한 번 더 누르면 음악이 종료됨.

● 카운트다운

'-' 버튼을 통해 카운트다운 기능을 사용

'-' 버튼을 누르면 카운트다운 패널에 진입합니다. 기본적으로 "00:30"이 표시,

'+,-' 버튼을 눌러 1~59분 까지 범위를 조절 할 수 있으며 설정을 한뒤 3초간 놔두면 않으면 자동으로 카운트다운을 시작합니다. 카운트다운이 완료 되면 3분간 알람이 작동하며 소리는 알람 설정에 적용한 소리와 동일 합니다.

● 무드등 취침모드

'💡' 버튼으로 무드등 타이머 설정이 가능합니다.

무드등이 꺼진 상태에서 '💡'버튼을 누르면 무드등이 켜지며 기본으로 LE45가 표시됩니다.

'+,-' 버튼으로 시간범위(1~59분)를 설정하고 6초간 조작이 없으면 설정한 시간에 무드등이 자동으로 OFF 되며

'💡'버튼을 한 번 더 눌러 수동으로 종료.

5. 사용지침서

제품 활성화 방법

최초 사용시 제품을 완충전하고 활성화 하십시오.

충전방법 및 배터리 알림

알람시계에는 폴리머 리튬배터리가 내장되어 있습니다.

DC5V-1A, 모바일 전원 또는 컴퓨터 USB를 이용해서 충전해주세요.

알람표시 모드

스누즈 모드 : 알람이 울릴 때 제품 상단에 있는 무드등 버튼을 짧게 누르면 5분 간격 스누즈가 활성화 됩니다. 버튼을 길게 누르면 스누즈가 해제 됩니다.

일정한 조명모드 : 외부USB 전원공급장치, 디스플레이는 밝게 유지됩니다.

에너지 절약모드 : 외부 전원 공급이 없을 때 에너지 절약모드로 들어가고 디스플레이가 절전화면으로 바뀌고 테이블을 두드리거나 박수소리 등으로 제품을 호출할 수 있습니다.

깨어나면 20초후에 디스플레이가 꺼집니다.

제품명 : 노래하는 토기 알람시계

소재 : ABS+PC+실리콘

크기 : 84(L)x69(W)x123(H)mm

중량 : 196.5g

정격전류 : 250MA

정격전압 : DC5V

정격출력 : 1W

1. 제품명 : 아기돼지 알람시계



2. 부속품

시계 1, USB 케이블 1개

3. 주요 기능 소개

2개의 알람, 조명, 충전식 배터리내장, 외부감지 센서, 절전 모드, 스누즈

4. 제품 사용법

● 무드등 설정

정면 코 버튼을 눌러 무드등을 ON/OFF
버튼을 꺾 눌러 무드등 밝기를 조절

● 시간설정

'⌚' 버튼을 길게 누른 후 +,- 버튼으로 설정

'⌚' 버튼 누를 때마다

12/24 시간 시스템 변경 > 시간 변경

● 알람설정

'⌚' 버튼을 눌러 알람 설정 창으로 이동.

버튼을 누를 때 마다 '⌚1' '⌚2' 화면을 반복.

원하는 알람 순서에서 '⌚' 버튼을 길게 누르고 화면이 깜빡 거리면 '+,-' 버튼으로 알람을 ON/OFF. 알람 시간 설정을 위해 '⌚' 버튼을 한번 더 눌러 '+,-' 버튼으로 시간을 설정한 뒤 '⌚' 버튼으로 설정을 완료.

● 알람 음량크기 설정

초기 시계 화면에서 +,-버튼을 눌러 음량크기를 설정

5. 사용지침서

제품 활성화 방법

최초 사용시 제품을 완충전하고 활성화 하십시오.

충전방법 및 배터리 알림

알람시계에는 폴리머 리튬배터리가 내장되어 있습니다.

DC5V-1A, 모바일 전원 또는 컴퓨터 USB를 이용해서 충전해주세요.

알람표시 모드

스누즈 모드 : 알람이 울릴 때 코 버튼을 짧게 누르면 5분간격 스누즈가 활성화 됩니다. 코 버튼을 길게 누르면 스누즈가 해제 됩니다.

일정한 조명모드 : 외부USB 전원공급장치, 디스플레이는 밝게 유지됩니다.

에너지 절약모드 : 외부 전원 공급이 없을 때 에너지 절약모드로 들어가고 디스플레이가 꺼지고 테이블을 두드리거나 박수소리 등으로 제품을 호출할 수 있습니다.

깨어나면 20초후에 디스플레이가 꺼집니다.

제품명 : 아기돼지 알람시계

소재 : ABS+PC+실리콘

크기 : 86(L)x90(W)x132(H)mm

중량 : 175g

정격전류 : 0.16A

정격전압 : DC5V

정격출력 : 0.8W

1. 제품명 : 리본토끼&왕관오리 알람시계



2. 부속품

시계 1, USB케이블 1개

3. 주요 기능 소개

2개의 알람, 조명, 5가지 알람 음악, 날짜 표시, 충전식 배터리내장, 외부감지 센서

4. 제품 사용법

● 무드등설정

실리콘 머리 안쪽 버튼을 눌러 무드등을 ON/OFF
버튼을 꾹 눌러 무드등 밝기를 조절

● 시간설정

'⊕' 버튼을 길게 누른후 +, - 버튼으로 설정

'⊕' 버튼 누를 때마다

12/24시간표시모드 변경 > 시간 변경 > 일자 변경

● 알람설정

초기 시계 화면에서 '⊖'버튼을 짧게 누르면 알람 ON/OFF 화면으로 이동

각 알람에서 '⊖'버튼을 길게 눌러 알람을 ON/OFF

초기 시계 화면에서 '⊖'버튼을 길게 누르면 알람 시간 설정 화면으로 이동

각 알람에서 +, -버튼으로 알람 시간과 알람 음악을 설정

● 음량 설정

초기 시계 화면에서 +, -버튼을 눌러 음량 설정

● 시계 ON/OFF

'⏪' 버튼을 5초 이상 길게 누르면 시계가 ON/OFF

5. 사용지침서

제품 활성화 방법

최초 사용시 제품을 완충전하고 활성화 하십시오.

충전방법 및 배터리 알림

알람시계에는 폴리머 리튬배터리가 내장되어 있습니다.

DC5V-1A, 모바일 전원 또는 컴퓨터 USB를 이용해서 충전해주세요.

알람표시 모드

일정한 조명모드 : 외부USB 전원공급장치, 디스플레이는 밝게 유지됩니다.

에너지 절약모드 : 외부 전원 공급이 없을 때 에너지 절약모드로 들어가고 디스플레이가 꺼지고 제품을 탭하여 제품을 호출할 수 있습니다.

깨어나면 20초후에 디스플레이가 꺼집니다.

제품명 : 리본토끼&왕관오리 LED 알람시계

소재 : ABS+PC+실리콘

크기 : 107(L)x106(W)x115(H)mm

중량 : 232g

정격전류 : 0.25A

정격전압 : DC5V

정격출력 : 1.2W

1. 제품명 : 왕눈이 백라이트 알람시계



2. 부속품

시계 1

3. 주요 기능 소개

3개의 알람, 스누즈기능, LED백라이트, 온도표시

4. 제품 사용법

● 날짜시간설정

'⊕'버튼을 길게 누른후 ⊕⊖버튼으로 설정

(설정상태에서 '⊕'누를때마다

12/24시->시->분->년->월->일->온도단위-> 완료)

● 타이머 기능

'⊖⊖'버튼을 2번 누른후 ⊕⊖로 1-60분 설정후 '⊖⊖' 설정완료

(설정완료된후 '⊖⊖' 1번 누르고 ⊕⊖로 시간추가감소, '⊖⊖' 2번 누르면 타이머 취소)

● 현재 날짜, 연도 바로보기

'⊕'버튼을 짧게 누를 때 마다 날짜-연도-현재시간으로 순환변경된다.

● 설정 알람보기

'⊖' 누를 때마다 '⊖1'의시간과 작동상태-'⊖2'의시간과 작동상태-⊖3'의시간과 작동상태

(해당 알람에서 ⊕⊖로 알람의 On/Off 설정)

● 알람 설정하기

위의 '설정알람보기' 상태에서 원하는 알람에서 '🔔' 길게 누르면 '시간-분-요일-다음알람'순으로 ⊕⊖로 조정 (단, 요일의 이동은 ⊕⊖로 하되 해당 요일의 설정해제는 '🔔'버튼)

● 스누즈 기능

알람이 울릴 때 시계를 흔들면 알람을 일시적으로 끄고 스누즈기능으로 변경됩니다.

액정에 스누즈 아이콘이 표시되고 5분후 다시 알람이 울립니다.

3번의 스누즈 기능이 가능하며 3번의 알람후 자동종료됩니다.

● 백라이트 기능

'🔆'버튼을 누를시 On/Off

● 온도 표시 범위

섭씨 -20도~ 50도, 화씨 -4도- 122도

4. 사용지침

제품 활성화 방법

최초 사용시 1.5V AA사이즈 x 2개를 본체에 삽입합니다.

제품명 : 왕눈이 백라이트 알람시계

소재 : ABS

크기 : 120(L)x76(W)x97(H)mm

중량 : 130g

사용전원 : 1.5V AA배터리 x2

(23년이후 제품입니다. ~22년 구매고객은 7페이지(목차에 없음)를 참조하세요.)

1. 제품명 : 핑크토끼 LED조명(Se Edition) 알람시계



2. 부속품

시계 1, USB케이블 1개

3. 주요 기능 소개

2개의 알람, 5가지 알람 멜로디, 스누즈기능, 조명기능, 충전식배터리내장, 배터리사용시 절전기능

4. 제품 사용법

● 시간설정-

⌚ 길게 누른후 ⊕⊖버튼으로 설정

(설정상태에서 ⌚ 누르면 12/24시모드->시->분->년도->월->일 완료)

● 시간 날짜 보기

⌚ 누름

● 알람 시간 설정

🕒을 길게 버튼을 누르면 '🕒1' 설정진입

🕒버튼 누르면 시간설정 (⊕⊖버튼이용)-> 🕒버튼 누르면 분설정 (⊕⊖버튼이용)->

🕒버튼 누르면 '🕒2'설정진입, 시간설정 (⊕⊖버튼이용)->'알람'버튼 누르면 분설정 (⊕⊖버튼이용) ->🕒버튼 누르면 설정완료

● 알람On/Off 설정

🔔 버튼을 누르면 '🔔1' 화면에 표시됨

이때 🔔 버튼을 길게 누르면 On, 다시 🔔 버튼을 길게 누르면 Off (반복가능)

🔔1의 On/Off를 설정하고 다시 🔔 버튼을 누르면 '🔔2' 화면에 표시되며 두 번째 알람설정이 가능
알람1과 동일

● 스누즈 기능

알람이 울릴 때 버튼을 누를시 활성화 (화면에 zZ이모콘 표시)

버튼을 길게 누를시 알람해제 (⊕⊖ 버튼은 적용안됨)

● 조명기능

조명버튼 누르면 조명On

떼었다 길게 누르면 밝기 어두어짐, 다시 떼었다 길게 누르면 밝아짐

조명은 30분후 자동으로 꺼집니다.

(배터리 모드시)

● 절전기능

전원인가 없이 내장 충전배터리 이용시 일정시간후 조명 및 LED시간표시 꺼짐

(전원인가시 LED시계 지속적으로 ON)

=>절전시 박수소리 정도의 소리발생시 시계표시

5. 사용지침

제품 활성화 방법

최초 사용시 제품을 완충전하고 활성화 하십시오.

충전방법 및 배터리 알림

알람시계에는 폴리머 리튬배터리가 내장되어 있습니다.

DC5V-1A, 모바일 전원 또는 컴퓨터 USB를 이용해서 충전해주세요.

알람표시 모드

일정한 조명모드 : 외부USB 전원공급장치, 디스플레이는 밝게 유지됩니다.

에너지 절약모드 : 외부 전원 공급이 없을 때 에너지 절약모드로 들어가고 디스플레이가 꺼지고 제품을 탭하여 제품을 호출할 수 있습니다.

깨어나면 20초후에 디스플레이가 꺼집니다.

제품명 : 핑크토끼 LED조명(Se Edition) 알람시계

소재 : ABS + PC

크기 : 75(L)x86(W)x102(H)mm

중량 : 198g

정격전압 : DC5V

정격전력 : 0.8W

1. 제품명 : 머리띠TV LED조명(Se Edition) 알람시계



2. 부속품

시계 1, USB케이블 1개

3. 주요 기능 소개

4개의 알람, 타이머기능, 스누즈기능, 조명기능, 충전식배터리내장, 배터리사용시 절전기능

4. 제품 사용법

● 시간설정

⊕ 길게 누른후 ⊕⊖버튼으로 설정

(설정상태에서 ⊕ 누르면 12/24시모드->시->분->년도->월->일->온도표시(F/C)->완료)

● 시간 날짜 보기

⊕ 버튼누름

● 알람설정

‘⊖’ 버튼을 길게눌러 알람 설정으로 이동.

4개의 알람을 순서대로 설정할수 있음

처음설정에 들어가면 ‘⊖1’ 표시창에 깜박입니다. (첫번째 알람)

(설정상태에서 ‘⊖’ 버튼을 누를때마다 다음단계로 이동.

⊕⊖버튼을 눌러 변경합니다. On/Off모드->시->분->요일->완료(또는 다음 알람설정))

*요일설정은 ⊕⊖버튼으로 요일이동, 본체 윗부분 ‘조명/스누즈’ 버튼을 누를 때 마다 해당 요일 On/Off.

*‘⊖1’~‘⊖4’까지 순서대로 같은 방법으로 설정.


● 알람설정상태 확인

‘⊖’ 을 버튼을 누를때마다 ‘⊖1’~‘⊖4’ 4개의 알람설정상태가 화면에 표시.

●타이머 기능

상단 '조명/스누즈' 버튼을 짧게 두 번 누른후, '조명/스누즈' 버튼을 누를때마다(타이머시작<->타이머정지) 타이머 모드에서 뒷면 ⊕⊖버튼으로 타이머 시간 1~99분 조절가능

● 스누즈 기능

알람이 울릴 때 본체 윗부분 '조명/스누즈' 버튼을 누를시 활성화 (화면에  깜박임) 시간 제한없이 5분마다 알람이 작동. 'bell'버튼을 길게 누를시 알람해제

● 조명기능

상단 '조명/스누즈' 버튼을 길게 눌러서 조명On(켜진상태에서 짧게 누르면 조명Off) 떼었다 길게 누르면 밝기 어두어짐, 다시 떼었다 길게 누르면 밝아짐

조명이 켜진상태에서 '조명/스누즈'을 버튼을 짧게 두 번 누르면 화면에 게이지표시가 나옴.

⊕⊖버튼으로 조명 유지시간을 10~60분간 설정할수 있음 (배터리 모드시)

● 절전기능

전원인가 없이 내장 충전배터리 이용시 일정시간후 조명 및 LED시간표시 꺼짐 (전원인가시 LED시계 지속적으로 ON) =>절전시 시계를 치거나 소리발생시 시계표시

5. 사용지침

제품 활성화 방법

최초 사용시 제품을 완충전하고 활성화 하십시오.

충전방법 및 배터리 알림

알람시계에는 폴리머 리튬배터리가 내장되어 있습니다.

DC5V-1A, 모바일 전원 또는 컴퓨터 USB를 이용해서 충전해주세요.

알람표시 모드

일정한 조명모드 : 외부USB 전원공급장치, 디스플레이는 밝게 유지됩니다.

에너지 절약모드 : 외부 전원 공급이 없을 때 에너지 절약모드로 들어가고 디스플레이가 꺼지고 제품을 탭하여 제품을 호출할 수 있습니다.

깨어나면 수 초후에 디스플레이가 꺼집니다.

제품명 : 머리띠TV LED조명 알람시계

소재 : ABS + PC

크기 : 79(L)x66(W)x82(H)mm

중량 : 150g

정격전압 : DC3.7V

정격전력 : 0.8W