

## 사용 하시기전 꼭! 읽어주세요.

**\* 사용시 꼭 5V출력 어댑터를 이용하세요 \***

교환, 반품 신청하시기전 제품의 문제나 궁금하신점  
 있으시면 구입하신 곳에서 문의 먼저 주세요.

- 대부분 잘못된 사용법으로 인한 경우가 많습니다.

**\* 고객님의 시간과 비용을 절약해 드립니다.**

### \* 주의사항 \*

- 'CR2032' 코인전지 내장으로 전원이 차단되도 시간이 저장되어 있습니다.(시간이 지워지면 전지를 교체해주세요.)
- 습도와 화기를 피해주세요.
- 유아 및 어린이의 손길이 닿지 않게 해주세요.

### 1. 특징

- ◆ LED 시간 표시
- ◆ 12/24시간 형식 선택 가능
- ◆ 알람 & 스누즈
- ◆ 'C' 또는 'F'의 온도 표시
- ◆ 온도범위 : 0°C ~ 50°C
- ◆ 야간모드 설정 (18:00-06:00)
- ◆ 미러 기능
- ◆ 시간 및 온도 스위치 디스플레이
- ◆ 3단계 휘도
- ◆ Time memory 기능 ('time memory'용 1XCR2032 battery)
- ◆ 소비전력 : 시계 및 센서용 CR2032 배터리 1개(excluded)

### 2. 기능 버튼

1. SET 버튼 스위치를 누르면 다음과 같이 표시됩니다. 시간 -> 온도 -> 알람 시간 -> 야간 모드 ON/OFF
2. UP 버튼을 눌러 조명을 3단계로 전환합니다.
3. 시간 모드에서 DOWN을 눌러 알람 기능을 활성화/비활성화합니다.
4. RGB 터치기를 한 번 누르면 RGB 라이트 중 한 종류를 선택할 수 있습니다  
 (red, purple, skyblue, green, light-green, light-blue, RGB순환, RGB 라이트 꺼짐).
5. 전원 연결시에만 RGB 조명을 켤 수 있습니다.

### 3. 작동

#### - 시간설정

1. 시간 모드에서 SET 버튼을 누르고 있으면 시간 설정 모드에 들어갑니다. 설정순서: 12HR/24HR ->시간 ->분
2. UP을 한 번 또는 누르고 있으세요. UP을 2초간 누르고 있으면 8단계/초의 속도로 변경됩니다.
3. DOWN을 한 번 또는 누르고 있으세요, 아래로 2초간 누르고 있으면 8단계/초의 속도로 변경됩니다.
4. 12HR 모드를 선택하면 오후에 PM이 표시되고, '오전 시간(AM)'은 보이지 않습니다.
5. SET 버튼을 누르거나, 셋팅단계에서 10초 이내에 조작이 없으면 설정을 종료하고, 정상 디스플레이로 돌아갑니다.

#### - 알람설정

1. 시간 모드에서 SET를 3회 누르면 알람(AL)설정 모드로 진입합니다. SET 버튼을 누르고, AL아이콘과 시간이 깜박인후 알람 시간 설정 모드로 진입합니다.  
설정 순서: 시간 -> 분 -> 스누즈타임(5-60분)
2. UP을 한 번 또는 누르고 있으세요. UP을 2초간 누르고 있으면 8단계/초의 속도로 변경됩니다.
3. DOWN을 한 번 또는 누르고 있으세요, 아래로 2초간 누르고 있으면 8단계/초의 속도로 변경됩니다.
4. 설정이 되면 알람(AL) 아이콘이 깜박입니다.
5. SET 버튼을 누르거나, 셋팅단계에서 10초 이내에 조작이 없으면 설정을 종료하고, 정상 디스플레이로 돌아갑니다.

#### - 알람이 울릴때

1. 2분간 부저음 발생
2. SET 버튼을 누르면 알람이 중지되고 설정한 스누즈 기능이 활성화됩니다. 다음 알람 시간에 도달할 때까지 AL 아이콘이 깜박입니다.
3. UP 및 DOWN 버튼을 눌러 알람을 중지합니다. AL 아이콘의 점멸을 중지하고 알람 기능을 끕니다.
4. 알람 시간이 되면 RGB 조명이 알람소리와 함께 깜박입니다.

#### - 스누즈 기능

1. 기본 스누즈 간격은 5분입니다.
2. 알람 모드에서 SET 버튼을 누른 상태에서 알람 설정을 하고 SET를 3회 누르면 스누즈 간격 설정모드로 들어갑니다. UP 또는 DOWN 버튼을 눌러 간격 시간을 5-60분으로 설정할 수 있습니다.
3. UP을 한 번 또는 누르고 있으세요. UP을 2초간 누르고 있으면 8단계/초의 속도로 변경됩니다.
4. DOWN을 한 번 또는 누르고 있으세요, 아래로 2초간 누르고 있으면 8단계/초의 속도로 변경됩니다.
5. 알람이 울릴 때, SET 버튼을 누르면 알람이 중지되고 설정된 스누즈 기능이 활성화되며 다음 알람이 울릴때까지 AL 아이콘이 깜박입니다.

#### - 야간 모드 기능

1. Night Mode는 LED 디스플레이가 야간 시간 동안 자동으로 휘도를 어둡게 합니다.
2. 시간 설정모드 중에 SET 버튼을 4번 눌러 Night Mode 설정으로 들어갑니다.  
UP 또는 DOWN을 눌러 야간 모드 기능을 켜거나 끕니다.
3. 기본 야간 모드 기간은 18:00~6:00입니다.
4. 야간 모드가 작동 모드일 때, SET 버튼을 누르고 있으면 야간 모드 설정에 들어갑니다.  
설정 순서: 시작 시간 -> 시작 분 -> 정지 시간 -> 정지 분

#### - 휘도레벨설정

1. 3단계 휘도 (기본값은 밝은 단계입니다.)
2. UP을 눌러 조명 휘도를 전환합니다.

#### - 온도표시

1. 시간 모드에서 SET 버튼을 눌러 온도를 표시하고 UP 버튼을 눌러 온도 표시를 °C/°F로 전환합니다.
2. 온도모드에서, '비프음'이 들릴 때까지 SET 버튼을 누릅니다. LED가 표시를 전환합니다. 온도(5초) -> 시간(10초) -> 반복합니다.
- 3) '비프음'이 들릴 때까지 SET 버튼을 다시 누르고 있으면 시간 모드로 돌아갑니다.